

### NAVOD NA ZMRAZOVANIE

Typ materiálu	Ø Potrubia	Dávka	Pauza	Životnosť ľadovej zátky
<b>Meď alebo oceľ</b>	8 - 15mm	1/2 spreju	5 min	30-35 min
	22mm (¾")	1 sprej	5 min	30-35 min
	28mm (1")	1 sprej	5 min	20-30 min
<b>Olovo alebo železo</b>	15mm (½")	1/2 spreju	5 min	30-35 min
	22mm (¾")	1 sprej	5 min	20-30 min
	28mm (1")	1 sprej	5 min	45 min
<b>Plast</b>	15mm (½")	1 sprej	10 min	45 min
	22mm (¾")	1 sprej	10 min	45 min